

Betriebsanleitung



Luft/Wasser-Wärmepumpe

Außengerät



commotherm LWi-Split



Sehr geehrter Kunde!

Ihre Heizungsanlage wird mit einer SA – Wärmepumpe betrieben und wir freuen uns, auch Sie zum großen Kreis der zufriedenen Betreiber von SA- Anlagen zählen zu dürfen. Die SA-Wärmepumpe ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung und Weiterentwicklung. Bedenken Sie bitte, dass auch ein gutes Produkt richtige Bedienung und Wartung braucht, um seine Funktion voll erfüllen zu können. Lesen Sie bitte deshalb die vorliegende Dokumentation genau durch, es lohnt sich. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. Die Einhaltung der Betriebsvorschriften ist Voraussetzung für eine allfällige Inanspruchnahme der Werksgarantie. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsfachmann oder an den SA Energietechnik Werkskundendienst.

Mit herzlichen Grüßen Ihre

SA– Energietechnik GmbH

Garantie / Gewährleistung (Allgemein)

Für SA – Wärmepumpen gewähren wir 5 Jahre bzw. 10.000 Verdichterstunden Garantie auf den geschlossenen Kältekreislauf. Als Option kann die Garantie auf 10 Jahre (Materialgarantie auf den Wärmepumpenverdichter) erweitert werden. Garantieanspruch besteht nur wenn vom zugelassenen Kundendienst die regelmäßigen Wartungsarbeiten wie Dichtheits- und Funktionsprüfungen der Kältekreisläufe durchgeführt werden.

Für Speicher und SA-Solarkollektoren werden 5 Jahre Garantie gewährt. Wir leisten für Mangelfreiheit der beweglichen Kaufgegenstände grundsätzlich für den Zeitraum von 2 Jahren maximal jedoch für 6.000 Betriebsstunden. Für nicht bewegliche Kaufgegenstände leisten wir grundsätzlich für den Zeitraum von 3 Jahren Gewähr, maximal für 9.000 Betriebsstunden. Ausgenommen von Garantie/Gewährleistung sind Verschleißteile. Der Gewährleistungsanspruch entfällt bei fehlender Inbetriebnahme¹ durch von SA autorisiertes Fachpersonal oder bei Verwendung von nicht durch SA empfohlenen Hydraulikschemen².

Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung gilt eine jährliche Wartung durch ein von SA autorisiertes Fachpersonal.

Garantiearbeiten bewirken keine Verlängerung der allgemeinen Garantiefrist. Ein Garantiefall schiebt die Fälligkeit unserer Forderungen nicht auf. Wir leisten nur dann Garantie, wenn all unsere Forderungen für das gelieferte Produkt bezahlt sind.

Die Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Reparatur des Kaufgegenstandes oder Ersatz der mangelhaften Teile, Austausch oder Preisminderung. Die ausgetauschten Teile oder Waren sind auf unseren Wunsch unentgeltlich an uns zurückzusenden. Die aufgewendeten Löhne und Kosten für den Einund Ausbau sind vom Käufer zu tragen. Dies gilt in gleicher Weise für alle Garantieleistungen.

Vom Kunden durchgeführte oder vom Kunden in Auftrag gegebene Arbeiten an Dritte für Wartung, Störungsbehebung oder dergleichen können nicht an SA verrechnet werden.

Diese Dokumentation ist das Original, sie wird in andere Sprachen übersetzt. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Fa. SA-Energietechnik©.

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausgabe 06/2018

¹ Wartung durch den Hersteller

² Empfohlene Hydraulikschemen befinden sich in der Montageanleitung, Hydraulischer Abgleich durch die Heizungsfachfirma. Weiters muss die Heizwasserqualität gemäß ÖNORM H 5195 (aktuelle Ausgabe) bzw. VDI 2035 erfüllt werden.



INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1	HINWEISE ZUR DOKUMENTATION	5
1.1	Allgemeine Hinweise	5
1.2	Symbole	5
2	SICHERHEITSHINWEISE	7
2.1	Warnhinweise	7
2.2	Montage	7
2.3	Betrieb und Instandhaltung	7
2.3.1 2.3.2	Betrieb Instandhaltung	
3	ANGABEN ZUM GERÄT	9
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
3.2	Typenschild	9
3.3	Pflege und Reinigung	
3.4	Wartung	10
4	ANLAGENÜBERSICHT	11
5	FUNKTION DER ANLAGE	13
5.1	Kältemittel	
5.1.1	Eigenschaften des Kältemittels	
5.1.2 5 1 3	Maßnahmen beim Ausströmen von Kältemittel Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Kontakt mit Kältemittel	
5.2	Sicherheitseinrichtungen	
5.2.1	Niederdruckschalter	
5.2.2	Hochdruckschalter	
5.3		
5.3.2	Durchfluss	
6	BETRIEBSZUSTÄNDE	17
7	TEMPERATURMANAGER	18
8	T-CONTROL STEUERUNG	19
8.1	Starten der Anlage	

Inhaltsverzeichnis



8.2	Bedienung und Handhabung	19
8.3	Startbildschirm	20
8.4	Symbolerklärung	21
8.5	Code – Eingabe	
8.6	Datum und Uhrzeit einstellen	
8.7	Fehlermeldungen und Warnungen	
8.8	Modulübersicht	
8.9	Modul – Menüstruktur und Navigation zu den wichtigsten Einstellungen	
8.9.1	Wärmepumpenmodul	27
8.9	9.1.1 Einschalten der Wärmepumpe	27
8.9	9.1.2 Aus- bzw. Abschalten der Wärmepumpe	
8.	9.1.3 Weitere Menüstruktur	30
8.9.2	Boilermodul	32
8.9.3	Heizkreismodul	
8.9.4	Zeitbetrieb	
8.10	Menüeinstellungen	41
8.10.1	Netzwerkkonfiguration	42
8.10.2	Modbus – Einstellungen	
8.10.3	Bildschirmschoner	
8.10.4	Informationsübersicht	44
8.10.5	Senden via Mail	
8.10.6	Mail Statusreport	
8.10.7	Server – Einstellungen	48
9	STÖRUNGSMELDUNGEN UND DEREN BEHEBUNG	49
10	EG/EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNGFEHLER! TEXTMA	ARKE NIC
11	NOTIZEN	
		J



1 HINWEISE ZUR DOKUMENTATION

1.1 Allgemeine Hinweise

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Dokumentation genau durch und achten Sie besonders auf die gekennzeichneten Sicherheitshinweise (siehe Kapitel 2). Bitte schlagen Sie bei Unklarheiten in dieser Anleitung nach.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Dokumentation verstehen und dass Sie ausreichend über die Funktionsweise der Wärmepumpenanlage informiert sind. Für Fragen steht ihnen jederzeit die Firma SA Energietechnik gerne zur Verfügung.
- Aus Sicherheitsgründen darf der Betreiber der Anlage die Konstruktion oder den Zustand dieser nicht ohne Absprache mit dem Hersteller oder seinem bevollmächtigten Vertreter verändern.
- Alle Verbindungsstellen sind vor Inbetriebnahme der Anlage auf Dichtheit zu überprüfen.
- Vor dem Heizraum ist ein Handfeuerlöscher in der vorgeschriebenen Größe bereitzustellen (Bitte beachten Sie die jeweiligen Ländervorschriften).
- Führen Sie die Wartungsarbeiten regelmäßig durch oder machen Sie von unserem Kundendienst Gebrauch. Die Wartungsarbeiten sind in Kapitel 3.4 erläutert!
- Bei Wartung der Anlage oder beim Öffnen der Steuerung ist die Stromzufuhr zu unterbrechen und es sind die allgemein gültigen Sicherheitsregeln einzuhalten.
- Die Aufbewahrung von Gegenständen, die nicht f
 ür den Betrieb oder zur Wartung der Anlage benötigt werden, ist im Heizraum nicht zul
 ässig.
- Bei Fragen sind wir unter der Telefonnummer +43 7235 22922 oder unter der Servicehotline +43 660 111 76 17 erreichbar.
- Die erstmalige Inbetriebnahme muss vom SA Werkskundendienst oder einem autorisierten Fachmann erfolgen (Ansonsten erlischt der Garantieanspruch).

1.2 Symbole

Die auf dem Gerät angebrachten und/oder in dieser Dokumentation verwendeten Symbole, haben folgende Bedeutung:

Piktogramm	Signalwort	Bedeutung
BA	Dokumentation	Verweis auf andere Dokumentationen!
i	Hinweis	Wichtiger Hinweis!
	Warnhinweis	Hinweis auf eine gefährliche Situation!
	Elektrische Spannung	Hinweis auf Gefährliche elektrische Spannung!
<u>SSS</u>	Heiße Oberfläche	Warnung vor heißer Oberfläche!

Hinweise zur Dokumentation



-





2 SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Warnhinweise



Durch unsachgemäßes Hantieren an der Anlage besteht Verletzungsgefahr. Es könnten auch Sachschäden auftreten.

Die Beachtung der nicht besonders hervorgehobenen anderen Transport-, Montage-, Betriebs- und Wartungshinweise sowie technischen Daten (in den Produktdokumentationen und an der Anlage selbst) ist jedoch gleichermaßen unerlässlich, um Störungen zu vermeiden, die ihrerseits mittelbar oder unmittelbar schwere Personen- oder Sachschäden bewirken können.

Allgemeiner Hinweis

Diese Dokumentation enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit und wegen der möglichen Vielzahl, nicht sämtliche Detailinformationen und kann insbesondere nicht jeden denkbaren Fall des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder sollten besondere Fragen auftreten, die in der mitgelieferten Dokumentation nicht ausführlich behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über Ihren Fachhändler oder direkt von der Firma SA anfordern.

Personen (einschließlich Kinder) die auf Grund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Grundsätzliche Sicherheitsinformationen



2.2 Montage

Um eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage zu gewährleisten, hat die Montage der Anlage unter Einhaltung der relevanten Normen und der Montagevorschriften des Herstellers zu erfolgen!

Dokumente der Hersteller für die verwendeten Geräte und Komponenten der Heizung, sind auf Anfrage von der Firma SA – Energietechnik erhältlich.

2.3 Betrieb und Instandhaltung



Sicheren Betrieb und sichere Instandhaltung der Anlage setzen voraus, dass sie von qualifiziertem Personal sachgemäß und unter Beachtung der Warnhinweise dieser Dokumentation und der Hinweise auf den Anlagen durchgeführt werden.

2.3.1 Betrieb



2.3.2 Instandhaltung



Vor Beginn jeder Arbeit an der Anlage, besonders aber vor dem Öffnen von Abdeckungen von unter Spannung stehenden Teilen, ist die Anlage vorschriftsmäßig frei zuschalten. Neben den Hauptstromkreisen ist dabei auch auf eventuell vorhandene Zusatz- oder Hilfsstromkreise zu achten.

Die üblichen Sicherheitsregeln laut ÖNORM sind:

- Allpolig und allseitig abschalten!
- Gegen Wiedereinschalten sichern!
- Auf Spannungsfreiheit pr
 üfen!
- Erden und Kurzschließen!
- Benachbarte spannungsführende Teile abdecken und Gefahrenstellen eingrenzen!



Diese zuvor genannten Maßnahmen dürfen erst dann zurückgenommen werden, wenn die Anlage vollständig montiert und die Instandhaltung abgeschlossen ist.

Um etwaige Instandhaltungsfehler, bei unsachgemäßer Wartung zu vermeiden, empfiehlt sich ein regelmäßiger Wartungsdienst durch autorisiertes Personal oder durch den SA – Energietechnik Werkskundendienst.

Ersatzteile dürfen nur direkt vom Hersteller bzw. einem Vertriebspartner bezogen werden. Durch den Lärm den die Maschine verursacht, wird der Kunde keinem Gesundheitsrisiko ausgesetzt.

2



3 ANGABEN ZUM GERÄT

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die commotherm Wärmepumpen dürfen nur

- zum Heizen,
- zum K
 ühlen und zur
- Brauchwassererwärmung verwendet werden.

Eine andere Benutzung gilt nicht als bestimmungsgemäß.



3.2 Typenschild

Das Typenschild befindet sich zum einen auf der Außeneinheit der Wärmepumpe. Am Typenschild sind Artikelnummer, Herstellnummer, Heizleistung, Einsatzbereiche, usw. ersichtlich (siehe Bild 3.1). Aufgrund der besseren Zugänglichkeit ist ergänzend dazu ein Duplikat des Typenschilds auch auf der Hydro Unit, welche sich im Gebäudeinneren befindet, aufgeklebt.

Туре	commotherm LWi-Split 16
Herstellnummer	123456789
Artikelnummer	W011016-920
Baujahr	2018
Heizleistung Nennlast [kW]	16
Elektrische Leistungsaufnahme Nennlast	[kW] 3,76
Kühlleistung Nennlast [kW]	15
Elektrische Leistungsaufnahme Nennlast	[kW] 4,14
Elektroanschluss	3N/PE / 400V / 50 Hz
Maximalstrom [A]	16
Wasserinhalt Speicher [Liter]	
Zulässiger Betriebsüberdruck [bar]	
Kältemittel	R410A
Füllmenge	3,0
Klimaklasse	T1
IP-Nummer	IPX4
Nettogewicht [kg]	230

Enthält fluorierte Treibhausgase!

Bild 3.1: Typenschild (Symbolbild)



3.3 Pflege und Reinigung

- Die Pflege der Verkleidungsteile der Wärmepumpe können Sie mit einem feuchten Tuch und handelsüblichen Reinigungsmitteln durchführen.
- Verwenden Sie jedoch keine Reinigungsmittel, die scheuern, säure- und/oder chlorhaltig sind. Diese Mittel könnten die Oberflächen zerstören und möglicherweise können Schäden an der Wärmepumpe auftreten.

3.4 Wartung

- Der Kältekreis der Wärmepumpe sollte jährlich einer Dichtheits- und Funktionskontrolle einer autorisierten Person unterzogen werden.
- Die Ansaug- und Ausblasöffnungen müssen in regelmäßigen Abständen auf Verschmutzung hin untersucht und bei Bedarf gereinigt werden.
- Zudem sollte auch überprüft werden, ob das Kondensat ungehindert aus dem Gerät ablaufen kann. Hierzu ist der Kondensatablauf regelmäßig auf Verschmutzungen bzw. Verstopfungen und auf Vereisungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen und zu enteisen.
- Überprüfen des Druckes auf der Heizungsseite
- Uberprüfen der elektrischen Anschlüsse, Verbindungen und Verkabelung



Die Firma SA – Energietechnik GmbH bietet dabei Wartungsverträge an. Für nähere Informationen können Sie gerne unsere Service-Hotline kontaktieren.



4 ANLAGENÜBERSICHT

	commotherm LWi-Split 9-16kW – Außeneinheit
	f = f + f + f + f + f + f + f + f + f +
	Bild 4.1: Anlagenübersicht - Außeneinheit
1	Verdampter + Ventilatoren
3	Prozessumkehrventil
4	Kältemittelleitungsanschlüsse
5	Inverterverdichter





5 FUNKTION DER ANLAGE

In Bild 5.1 ist der Kältekreislauf der commotherm LWi-Split Wärmepumpe mit seinen wichtigsten Komponenten dargestellt.

Ein Kältemittel zirkuliert in einem geschlossenen Kältekreislauf und erfährt dabei verschiedene Zustandsänderungen. Im Verdampfer nimmt das Kältemittel die Energie bzw. Wärme aus der Wärmequelle "Luft", welche vom Ventilator zugeführt wird, auf und wird verdampft. Das Kältemittel liegt dann dampfförmig vor und wird über das Prozessumkehrventil im Verdichter auf ein höheres Temperatur- und Druckniveau gehoben. Im Kondensator, welcher sich in der Inneneinheit befindet, wird die Energie bzw. Wärme an das Heizungssystem abgegeben und das Kältemittel wird flüssig. Im Expansionsventil wird das Kältemittel wiederum auf ein niedriges Temperatur- und Druckniveau versetzt. Somit ist der Kreislauf geschlossen und beginnt wieder von vorne. Der Nieder- und Hochdruckschalter dient zudem als Sicherheitseinrichtung, welcher gewährleistet, dass die Drücke im Kältekreislauf im definierten Bereich bleiben.



Bild 5.1: Funktionsweise der commotherm LWi-Split Wärmepumpe

Kondensator	Verdampfer
E-Stab im Vorlauf	Ventilator
Ausdehnungsgefäß	Prozessumkehrventil
Kondensatorpumpe	Verdichter
	Hochdruckschalter
	Expansionsventil
Inneneinheit (Hydro Unit)	Außeneinheit

Die SA LWi-Wärmepumpe ist eine "elektrisch angetriebene Kompressionswärmepumpe mit dem Kältemittel R410A". Ein elektrisch angetriebener Kompressor komprimiert und fördert Kältemittel durch einen aus Kupferrohren gefertigten Rohrkreis, wobei Drücke bis zu 43 bar auftreten können.



Das Gerät steht unter elektrischer Spannung. Das Demontieren der Geräteverkleidungen, sowie das Arbeiten an Anlagenteilen können zu schweren körperlichen Schäden führen.





Das geförderte Kältemittel kann an der Oberfläche der Anlagenteile (Rohre und Kompressor) Temperaturen von mehr als 100°C bewirken (→Verbrennungsgefahr).

Daher gilt:

Arbeiten an den Anlagenteilen sowie der elektrischen Verkabelung dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

5.1 Kältemittel

Allgemein versteht man unter einem Kältemittel einen Arbeitsstoff für Wärmepumpen bzw. Kältemaschinen. Das Kältemittel zirkuliert in einem geschlossenen System und unterliegt dabei verschiedenen Zustandsänderungen.

Die SA Commotherm LWi-Wärmepumpe arbeitet mit dem Kältemittel R410A, was sich aus folgenden Komponenten zusammensetzt:

- 50% Pentafluorethan (R125)
- 50% Difluormethan (R32)

5.1.1 Eigenschaften des Kältemittels

Gemäß ÖNORM EN378-1 sind Kältemittel in Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit in Gruppen eingeteilt:

keit
•

Gruppe 1: Keine Flammenausbreitung

Gruppe 2: Geringere Brennbarkeit

Gruppe 3: Größere Brennbarkeit

Klassifikation nach Giftigkeit Gruppe A: Geringere Giftigkeit Gruppe B: Größere Giftigkeit

Tabelle 5.1 zeigt die Lage des eingesetzten Kältemittels R410A in der Sicherheitsgruppe A1.

Tabelle 5.1: Sicherheitsgruppe des eingesetzten Kältemittels R410A

Sicherheitsgruppe					
Größere Brennbarkeit	A3	B3			
Geringere Brennbarkeit	A2	B2			
Keine Flammenausbreitung	A1	B1			
	Geringere Giftigkeit	Größere Giftigkeit			

Weitere Eigenschaften sind:

Ozonabbaupotenzial: 0

Siedetemperatur: - 48,5 °C



5.1.2 Maßnahmen beim Ausströmen von Kältemittel

Tritt Kältemittel aus, kann das schnelle Verdampfen der Flüssigkeit Erfrierungen bewirken. Zudem sind Dämpfe schwerer als Luft, was durch Verdrängung des Luftsauerstoffes zu Erstickungen führen kann. Bemerkt man ein Austreten von Kältemittel (Ausströmgeräusch, Vereisen der Austrittsstelle), sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Für ausreichende Belüftung sorgen!
- Tür zum Aufstellungsraum schließen und abdichten!
- SA Service- bzw. Kundendienst verständigen!
- Personen müssen den Aufstellungsort unverzüglich verlassen!
- Waren Personen oder Tiere längere Zeit einer erhöhten Dosis ausgesetzt, den Arzt aufsuchen!
- Sofort die Anlage spannungsfrei machen!
- Bei Brand ist jede Art von Feuerlöscher verwendbar!



Bei ordnungsgemäßer Verwendung der SA Wärmepumpe geht keine Gefahr von dem Kältemittel R410A aus. Kommt es durch unsachgemäße Verwendung zu einem Austritt von Kältemittel, besteht die Gefahr von Erstickung (Luftverdrängung) und Erfrierungen (Austrittstellen können sehr kalt werden). In Kapitel 5.1.3 sind ergänzend Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Kontakt mit dem Kältemittel beschrieben.

5.1.3 Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Kontakt mit Kältemittel

Allgemeine Hinweise	 Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen
Einatmen	 Person aus dem kontaminierten Bereich bringen Beatmung mit Beatmungsgerät oder Sauerstoffzufuhr Bei Atem- und Nervenbeschwerden Arzt aufsuchen An frische Luft gehen
Augenkontakt	 Augenlider weit öffnen, um Mittel verdunsten zu lassen Augen einige Minuten mit fließendem Wasser spülen und dabei Augenlider weit öffnen Im Falle anhaltender Augenschmerzen Augenarzt aufsuchen
Hautkontakt	 Mittel verdunsten lassen Mit lauwarmen Wasser spülen Bei anhaltenden Schmerzen oder Hautrötung Arzt aufsuchen Beschmutzte getränkte Kleidung sofort ausziehen
	Niemals selbst Kältemittel entfernen ausströmen lassen oder zusätzlich Kältemittel



Niemals selbst Kältemittel entfernen, ausströmen lassen oder zusätzlich Kältemittel zufügen. Das gefährdet Mensch, Tier, Umwelt und das Gerät selbst.



5.2 Sicherheitseinrichtungen

Die Drücke im Kältekreislauf in der commotherm LWi-Wärmepumpe sollen in einem definiertem Bereich bleiben. Um dies zu gewährleisten, sind sogenannte Druckschalter eingebaut. Diese dienen zum einen als Sicherheitseinrichtung und zum anderen um sicherzustellen, damit die Wärmepumpe im definierten Bereich arbeitet. Die Druckschalter sind als Patronendruckschalter ausgeführt, d.h. die fest eingestellten Drücke können von Unbefugten nicht verstellt werden. Zudem werden die Druckschalter als Nieder- bzw. Hochdruckschalter verwendet. Folglich sind diese Einrichtungen kurz beschrieben.

5.2.1 Niederdruckschalter

Der Niederdruckschalter schaltet bei einem Betriebsdruck < 1 bar den Verdichter ab und schützt diesen daher vor zu niedrigem Druck (niedriger Druck kann zum Beispiel durch Kältemittelmangel hervorgerufen werden.).

5.2.2 Hochdruckschalter

Hochdruckschalter dienen ebenfalls zur Schutzabschaltung des Verdichters. Im Gegensatz zu Niederdruckschaltern schaltet dieser jedoch bei einem höheren Druck den Verdichter ab. Im Falle der LWi-Wärmepumpe geschieht dies bei Drücken > 42 bar.

5.3 Einzuhaltende Betriebsbedingungen

Im Folgenden sind einige wichtige Betriebsbedingungen beschrieben, die unbedingt eingehalten werden müssen. Zudem zeigt Tabelle 5.2 überblicksmäßig noch Maßnahmen zur Fehlervermeidung, sofern diese Bedingungen nicht eingehalten werden.

5.3.1 Zulässige Temperaturen

Die Wärmepumpe soll maximal mit einer Vorlauftemperatur von 58°C betrieben werden. Wird eine Vorlauftemperatur größer als 58°C gewählt, arbeitet die Wärmepumpe ineffizient. Zudem wird der Kompressor sehr stark belastet und die Anlage geht ständig auf Störung.

Im Allgemeinen soll die Vorlauftemperatur den tatsächlichen Betriebstemperaturen angepasst und so tief wie möglich eingestellt werden.

5.3.2 Durchfluss

Ist in der Heizungsanlage kein Durchfluss vorhanden, wird das Gerät bis zur Auslösung der Sicherheitseinrichtung, in diesem Fall der Hochdruckschalter, extrem belastet. Daher sollen Wasserdurchsatz und Anlagendruck kontrolliert werden.

Fehlerquelle	Mögliche Folgen	Maßnahmen zur Fehlervermeidung			
Vorlauftemperatur > 58°C	 Gerät arbeitet ineffizient Gerät geht ständig auf Störung Kompressor wird sehr stark belastet 	Betriebstemperaturen den tat- sächlichen Bedürfnissen an- passen und so tief wie möglich einstellen			
Kein Durchfluss bei Heizungsanlage	 Das Gerät wird bis zur Auslösung der Sicherheitseinrichtung (=Hochdruck- schalter) extrem belastet 	Bei Neuanlagen ist eine tägliche Kontrolle von Wasserdurchsatz und Anlagendruck nötig (danach jährlich).			

Tabelle 5.2: Übersicht der einzuhaltenden Betriebsbedingungen



6 BETRIEBSZUSTÄNDE

Bereit

Grundsätzlich sind hier zwei Varianten zu unterscheiden, bei denen sich die Wärmepumpe im Betriebszustand "Bereit" befinden kann:

- Im Modus "AUS" läuft die Wärmepumpe nicht und ist bereit zum Starten.
- Ist die Wärmepumpe im Betrieb "Heizbetrieb oder Kühlbetrieb", jedoch vom Verbraucher keine Anforderung gewünscht, erscheint ebenfalls der Betriebszustand "Bereit"

Warten

Dieser Zustand dient als Verdichterschutz. Wird der Verdichter ausgeschaltet und gleich darauf wieder eingeschaltet, startet der Verdichter erst nach einer minimalen Verdichterstillstandszeit, welche z.B. 10 min betragen kann. Dabei wird der Zustand "Warten" angezeigt. Zudem darf der Verdichter nur 6-mal pro Stunde gestartet werden. Wird der Verdichter öfters gestartet, verharrt er auch im Betriebszustand "Warten".

Pumpenvorlauf

In diesem Zustand fahren der Ventilator und die Kondensatorpumpe an und laufen eine voreingestellte Zeit. Dies dient dazu um eine Zirkulation aufzubauen.

Verdichter

Bei diesem Zustand läuft die Wärmepumpe und der Wärme- bzw. Kälteabnehmer stellt eine Anforderung an die Wärmepumpe.

Stoppen

In diesem Zustand wird die Wärmepumpe abgeschaltet, jedoch fährt der Ventilator und die Kondensatorpumpe noch im sogenannten Pumpennachlauf, um etwaige Restwärme/-kälte an die Wärmeabnehmer zu transportieren. Der Pumpennachlauf dauert gemäß der fix eingestellten Pumpennachlaufzeit.

Fehler

Hier ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Dabei werden die Wärmepumpe und alle Ausgänge abgeschaltet.

Kühlen

Dieser Zustand signalisiert, dass die Wärmepumpe kühlt, d.h. der Prozess wird umgekehrt und das System nimmt Wärme auf und führt diese beispielsweise an die Quelle ab.

Mintemp.

Die Wärmepumpe wechselt in diesen Zustand, sobald die Vorlauf- und die Rücklauftemperatur eine eingestellte minimale Temperatur erreicht hat. Dabei wird die Kondensatorpumpe eingeschaltet, was eine Umwälzung und eine Steigerung der Temperatur bewirkt.

Maxtemp.

Dieser Zustand wird erreicht, wenn die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe größer als die eingestellte maximale Temperatur ist (in der Regel 58°C). Um die Vorlauftemperatur zu senken wird die Umwälzpumpe eingeschaltet. Diese läuft dann solange, bis die maximale Temperatur unterschritten wird.

Restwärme

Hier wird der Verdichter ausgeschaltet und Restwärme wird an die Wärmeabnehmer abgegeben.

Anlage Ext.Halt

Der Eingang "Externer Halt" hat angesprochen und die Wärmepumpe wird abgeschaltet. Die Wärmepumpe läuft erst wieder an, wenn der Eingang "Externer Halt" nicht mehr anspricht. Dieser Eingang kann zum Beispiel durch Phasenwegschaltung des Energieversorgungsunternehmens ansprechen.

Bivalent Alt.

Wird dieser Betriebszustand angezeigt, läuft der angeschlossene zweite Wärmeerzeuger und die Wärmepumpe ist dabei nicht eingeschaltet.



7 TEMPERATURMANAGER

Die Regelung der Wärmeanforderungen der einzelnen Module (Boiler, Puffer, Heizkreise, Solar, etc.) erfolgt mit einem sogenannten Temperaturmanager. Um die Funktion des Temperaturmanagers zu verstehen, wird das in Bild 7.1 vereinfacht dargestellte Schema herangezogen. Dabei ist ersichtlich, dass ein Modul Ein- und Ausgänge besitzt. Das Modul gibt einen sogenannten Temperaturbedarf an den Temperaturmanager weiter. Dieser Temperaturbedarf ist dabei die Summe aus einem intern berechneten Temperaturbedarf und einer einstellbaren Überhöhung. Der Wärmelieferant (=Wärmeerzeuger bzw. Wärmepumpe/Puffer), welcher die Information des Temperaturbedarfs der Module bekommt, muss für die einzelnen Module die Wärme bereitstellen. Dabei bildet dieser das Maximum aus dem Temperaturbedarf der einzelnen Module. Diese Module erhalten dann die vorhandene Temperatur.



Bild 7.1: Temperaturmanager

Beispiel:

Wärmeliefera	nt =	Wärmepumpe
Modul 1&2	=	Heizkreis 1&2
Modul 3	=	Boiler

	Heizkreis 1	Heizkreis 2	Boiler	
berech. Temperaturbedarf [°C]	40	30	53	
Überhöhung [°C]	5	3	0	
Temperaturbedarf der Module [°C]	45	33	53	
Marilian alam Taman anatumba alamf				
Maximaler Temperaturbedart		53	-	



8 T-CONTROL STEUERUNG

In diesem Kapitel wird die Bedienung und Menüführung des Touch-Displays gezeigt. Die einzelnen Begriffe, welche in den Menüs der einzelnen Module angeführt sind, werden in Kapitel 0 (ab Seite 26) erläutert.

8.1 Starten der Anlage

Um das Display einschalten zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

Wärmepumpe muss an der Stromversorgung angeschlossen sein

Ist diese Voraussetzung erfüllt, beginnt der Startvorgang des Displays, welcher ca. 1-2 Minuten dauert (siehe Bild 8.1).



Bild 8.1: Startvorgang des Displays

8.2 Bedienung und Handhabung

Das Touchpanel ist ein berührungssensitiver Bildschirm und eine Anzeige- und Bedieneinheit. Durch einfaches Berühren können freigegebene Werte geändert oder auf andere Seiten gewechselt werden. Dabei kann das Berühren mittels Finger, Kugelschreiber, Stift etc. erfolgen.

Verdichter						
睂	WÄRMEPUMPE WP Status	WÄRMEPUMPE Vorlauf-Ist	WÄRMEPUMPE Rücklauf-Ist	WÄRMEPUMPE Rücklauf-Soll	*	
	Verdichter	36 °C	32 ° C	41 ° C		
Ξ	WÄRMEPUMPE Heißgas-Ist	WÄRMEPUM ² E Quelle Eintritt	WÖDMEPUMPE Guer-Austritt	WÄRMEPUMPE Außentemp.		
	70 ° C	-10 °C	-13 °C	0 ° C		
	WÄRMEPUMPE Verdichter	WÄRMEPUMPE Ladepumpe	WÄRMEPUMPE Ventilator	WÄRMEPUMPE Boiler-Ist	Ŷ	
a ≊	EIN	EIN	EIN	44 °C		
26.09.2017 11:55:58						

Bild 8.2: Bedienung des Bildschirmes mittels Finger oder Stift



8.3 Startbildschirm

Nach Abschluss des Startvorganges wird Bild 8.3 angezeigt. In der Bildschirmmitte werden dabei die wichtigsten Werte für Wärmepumpe, Puffer, Boiler, Heizkreis, usw. angezeigt, welche auch individuell angepasst werden können.

Verdichter							
睂	WÄRMEPUMPE WP Status	WÄRMEPUMPE Vorlauf-Ist	WÄRMEPUMPE Rücklauf-Ist	WÄRMEPUMPE Rücklauf-Soll	*		
	Verdichter	36 ° C	32 ° C	41 °C			
Ξ	WÄRMEPUMPE Heißgas-Ist	WÄRMEPUMPE Quelle Eintritt	WÄRMEPUMPE Quelle Austritt	WÄRMEPUMPE Außentemp.			
×							
	Verdichter	WARMEPUMPE Ladepumpe	WARMEPUMPE Ventilator	WARMEPUMPE Boiler-Ist	÷		
	EIN	EIN	EIN	44 °C			
	26.09.2017 11:55:58						

Bild 8.3: Startbildschirm

Durch Drücken des Feldes:

	wird der Startbildschirm angezeigt. <i>(siehe</i> Bild 8.3 <i>)</i>
	werden die Fehlermeldungen (Warnungen & Alarme) angezeigt. <i>(siehe</i> Bild 8.8 bzw. Kapitel 8.7 <i>)</i>
	werden die einzelnen Module (Wärmepumpe, Boiler, Puffer, Heizkreis, Solar, etc.) angezeigt. <i>(siehe ab</i> Kapitel 8.8).
\varkappa	werden die Menüeinstellungen (Netzwerkkonfiguration, E-Mail, Bildschirmschoner) angezeigt. <i>(siehe</i> Kapitel 8.10, <i>jedoch nur mit Code einsehbar!)</i>
11:55:58	können Datum & Uhrzeit eingestellt bzw. geändert werden (siehe Kapitel 8.6, jedoch nur mit Code einstellbar!)
1	gelangt man in die Code – Eingabe <i>(siehe</i> Kapitel 8.5 <i>)</i>
Verdichter	Dieses Feld dient zur Anzeige der Betriebszustände, welche in Kapitel 6 ersichtlich sind.
	wird auf die zweite Seite der Werteübersicht am Startbildschirm gewechselt.



8.4 Symbolerklärung

In diesem Abschnitt werden wichtige Symbole erklärt, welche auf den Menübildern zu sehen sind.

	Beim Aggregate-Test können alle angeschlossenen Komponenten einzeln getestet werden Das Symbol ist nur ersichtlich, wenn
-	 der Code eingegeben wurde (siehe Kapitel 8.5, Seite 22) und
\mathbb{G}	 die Anlage sich im Modus "AUS" befindet (gilt nur beim Aggregate-Test f ür die W ärmepumpe!)
	Bei aktivem Aggregate-Test verfärbt sich dabei das Symbol grün und die Meldung "Agg- Test AKTIV" erscheint im Anzeigefeld der Betriebszustände.
i	Hier werden Informationen , wie Firmware-Modul, Hardware-Modul, Softwareversion usw., des jeweiligen Moduls (Wärmepumpe, Boiler, Puffer, Solar, Heizkreis, etc.) angezeigt.
	Mit diesen Symbolen (Seitennavigation) kann zwischen den einzelnen Seiten in den jeweiligen Modulen (Wärmepumpe, Boiler, Puffer, Solar, Heizkreis, etc.) navigiert werden. Eine Alternative zu der dargestellten Navigationsmethode stellt das Streichen (Wischen) nach rechts bzw. links am Bildschirm dar.
\bigtriangledown	Durch Drücken dieses Feldes gelangt man in die Übersicht der Module (Wärmepumpe, Boiler, Puffer, Solar, Heizkreis, etc.) zurück.

8.5 Code – Eingabe

Durch Eingabe des Codes kann Folgendes ausgeführt werden:

- Änderung von Werten
- Aktivierung des Aggregate-Tests (Erklärung siehe Kapitel 8.4)
- Einstellung bzw. Änderung von Datum & Uhrzeit (siehe Kapitel 8.6)
- Navigation in den Menüeinstellungen möglich (siehe Kapitel 8.10)

Navigation 1:	2	Navigation 2:		
Bildschirm:		Bildschirm:		
		E ditor		
Verdichter		- + + 7 8 9 + + 4 5 6 1 2 3 + Ese . 0 - 0K Ese		
Durch Drücken o	les Feldes:	Bemerkung:		
	erscheint Bild 8.5.	Den entsprechenden Code (siehe unten) eingeben und mit dem Feld "OK" bestätigen.		
gelangt man auf die Startseite (wurde bereits ein Code ein- gegeben, kann der Änderungs- bereich mit diesem Symbol gesperrt werden.		Der Code lautet: 111		
gelangt man auf die Seite zurück, bei der man sich zuletzt befunden hat.		Das geöffnete Schloss-Symbol erscheint:		

~



Navigation 1:	A → Uhrzeit	Navigation 2:	NTP aktiv
Bildschirm:		Bildschirm:	
	Allgemeine Einstellungen	26.09.2017	Allgemeine Einstellungen 13:01:29
-	DEUTSCH	-	DEUTSCH _
	13-01-58	NTP Server	pool.ntp.org
	10.01.00	NTP Server IP	131.130.251.107
12	26.09.2017	Zeitzone Akt. Intervall	NTP Update
		NTI	⁹ Update erfolgreich
NTP aktiv	۶	NTP aktiv	٠
Bild 8.6: D	Datum und Uhrzeit einstellen	Bild 8.7: Allg	jemeine Einstellungen für NTP
Durch Drücken o	les Feldes:	Durch Drücken d	les Feldes:
	kann die Sprache ausgewählt werden.		kann die Sprache ausgewählt werden.
0	kann die Uhrzeit eingestellt werden.	NTP Server	kann der Servername eingegeben werden. (Der Server bekommt dabei vom Netzwerk eine IP- Adresse zugewiesen, mit der der Server mit dem Netzwerk kommuniziert)
12	kann das Datum eingestellt werden.	Zeitzone	kann die Zeitzone eingestellt werden.
NTP aktiv	kann NTP aktiviert werden, d.h. automatische Aktualisierung der Uhrzeit und des Datums (Ist NTP aktiv, wird dabei über das Netzwerk (=Verbindung des Kessels mittels LAN-Kabel mit dem Internet) die Uhrzeit und das Datum automatisch aktualisiert.)	Akt. Intervall	kann das Aktualisierungsintervall in Stunden eingegeben werden (Dabei werden die Uhrzeit und das Datum im eingegebenen Zeitintervall über das Netzwerk aktualisiert, d.h. im eingegebenen Falle wird die Uhrzeit und das Datum alle 12 Stunden aktualisiert).
e	kann zwischen Sommer- und Winterzeit gewählt werden		kann ein NTP – Update durchgeführt werden (Dabei werden die Ubrzeit und das
	wird die Bildschirmsperre aktiviert	NTP Update	Datum bei Aktivierung des Updates sofort durchgeführt und
	gelangt man auf den Start- bildschirm zurück		es muss nicht auf das Aktualisierungsintervall gewartet werden.
Bemerkung:			
NTP (Network Tin Synchronisierung Netzwerk. Die Voraussetzur Netzwerkverbindun Verbindung zum Inf	ne Protocol) dient zur automatischen der Uhrzeit und Datums über das ngen sind dabei eine aufrechte g mittels LAN-Kabel und die ernet.	Bei Stromausfall: Ist NTP aktiviert, M Einschalten der Anl Ist NTP nicht aktiv über einen inter (Herstellerangabe) Tage außer Betrie manuell eingestellt	wird die Uhrzeit und das Datum nach age autom. aktualisiert. viert, wird die Uhrzeit und das Datum rnen Speicher bis zu 10 Tage aktualisiert. Ist der Kessel länger als 10 b, muss die Uhrzeit und das Datum werden.

8.6 Datum und Uhrzeit einstellen

Navigation:					
Bildschirm:					
	🔉 08.11.17 15:51 StNr: 004 231 WP COM AUSSEN				
	08.11.17 15:46 StNr: 004 231 WP COM AUSSEN				
	08.11.17 14:47 StNr: 004 231 WP COM AŬSSEN				
	08.11.17 14:45 StNr: 004 231 WP COM AUSSEN				
	05.11.17.12:00 SINF. 000.042 BLOCKIERSCHUTZ				
-	30.10.17.12.00 SINE 000 042 BLOCKIERSCHUTZ				
	30.10.17.12:00 SNr 000.042 BLOCKIERSCHUTZ				
	27.10.17 14:43 SINC 004 231 WP COM AUSSEN				
-	25.10.17 14:48 StNr: 004 231 WP COM AUSSEN				
	25,10,17 14:45 StNr: 004 231 WP COM AUSSEN				
	25.10.17 14:43 StNr: 004 231 WP COM AUSSEN				
-	23.10.17 12:53 StNr: 004 236 MOD.ERR WP INT.2				
	23.10.17 12:53 STNr: 004 233 MOD.ERR WP INT.1				
	23.10.17.12.53 STNF: 004.224 MOD.ERK WP				
	23.10.17.12.43 SINE 004 236 MOLERK WF INT.2				
	WP COM AUSSEN 08.11.2017 15:56:38				
	Bild 8.8: Fehlermeldungen				
Durch Drücken	des Feldes:				
Aktuell	werden aktuelle Fehlermeldungen angezeigt.				
Archiv	werden alle Fehlermeldungen angezeigt.				
Bemerkung:					
■ rot hinterlegt stellt einen aktiven Fehler dar (dieser wird zudem im rechten, unteren Feld angezeigt).					
orange hinter	orange hinterlegt stellt eine Warnung dar.				
gelb hinterle	gt stellt lediglich eine Information dar (Hier ist kein Fehler aufgetreten).				
grau hinterle quittiert bzw	egt und durchgestrichen zeigt an, dass der Fehler bzw. die Warnung nicht mehr aktiv ist und . zurückgesetzt wurde (ist nur im Bereich Archiv ersichtlich)				

8.7 Fehlermeldungen und Warnungen

Eine Übersicht aller Fehler und deren Behebung ist in Kapitel 9 (ab Seite 49) dargestellt.



8.8 Modulübersicht

Navigation: 🔗 ->	
Bildschirm:	
ſ	📸 🗮 Wärmepumpe Übersicht 🖌 🕨
	Bild 8.9: Übersicht Module
Durch Drücken des Felde	9S:
WÄRMEPUMPE 004	gelangt man in das Menü "Wärmepumpe" <i>(Siehe Kapitel 8.9.1 – Seite 27)</i>
BOILER i001	gelangt man in das Menü "Boiler" (Siehe Kapitel 8.9.2 – Seite 32)
HK i002	gelangt man in das Menü "Heizkreis" (Siehe Kapitel 8.9.3 – Seite 34)
ZEITBETRIEB 000	gelangt man in das Menü "Zeitbetrieb" (Siehe Kapitel 8.9.4 – Seite 39)
	kann man durch das Menü der Module navigieren (auf bzw. ab).



8.9 Modul – Menüstruktur und Navigation zu den wichtigsten Einstellungen

Wärmepumpe

Übersicht Status Betriebsdaten Ausgänge

Boiler

Übersicht Status Einstellungen Ausgänge Zeitprogramm Sperrzeiten

Heizkreis

Übersicht Status Betriebsarten Parameter Heizkurve Einstell. Zeitprogramm Kühlfunktion Sperrzeiten

Zeitbetrieb

Übersicht Zeitprogramm Einstellungen Heizkurve

An dieser Stelle soll noch die Navigation zu den wichtigsten Einstellungen gezeigt werden:

- Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe \rightarrow Wärmepumpenmodul (Seite 27 bis 28)
- Warmwassertemperatur einstellen
- \rightarrow Boilermodul (ab Seite 32)
- Warmwassertemperatur Zeiten
- → Boilermodul (ab Seite 32)
- Raumtemperatur einstellen
- → Heizkreismodul (ab Seite 34)



8.9.1 Wärmepumpenmodul

Im Folgenden werden die einzelnen Menübilder des Wärmepumpenmoduls dargestellt. Die Navigation zwischen den einzelnen Seiten erfolgt durch das Antippen der Pfeile, welche links und rechts am Bildrand angeordnet sind.

8.9.1.1 Einschalten der Wärmepumpe

Damit die Wärmepumpe eingeschaltet werden kann, d.h. damit der Verdichter anfängt zu laufen, müssen folgende Einschaltbedingungen erfüllt sein:

- (1) Wärmepumpe muss an die Stromversorgung (3~400V) angeschlossen sein!
- (2) Es dürfen keine aktuellen Störungen am Touch-Display anliegen!
- (3) Die Wärmequellen-, Kältekreistemperaturen und -drücke müssen innerhalb der Grenzwerte liegen!
- (4) Die Wärmepumpe darf durch das Energieversorgungsunternehmen (EVU) nicht gesperrt sein!
- (5) Am Touch-Display muss der Heiz- oder Kühlbetrieb aktiviert sein! (siehe Bild 8.10)
- (6) Eine Temperaturanforderung muss gegeben sein!

	persicht		
LWi-Split 9kW Modus <u>Setriebszustand</u> Verdichter Inverter Status Run		9	1.1 %

Bild 8.10: Wärmepumpe im Modus "Heizbetrieb"

Begriff	Beschreibung	Einheit
Übersicht	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Modus	Hier kann der entsprechende Modus für die Wärmepumpe eingestellt werden (AUS, Heizbetrieb, Kühlbetrieb, Notbetrieb).	-
AUS	In diesem Modus ist die Wärmepumpe ausgeschaltet und liefert keine Wärme bzw. Kälte.	-
Heizbetrieb	In diesem Modus wird Wärme für die Warmwasserbereitung und die Heizung bereitgestellt, sofern eine Wärmeanforderung gegeben ist.	-
Kühlbetrieb	Beim Kühlbetrieb wird dem Gebäude Wärme entzogen und an die Wärmequelle abgegeben.	-
Notbetrieb	In diesem Modus ist die Wärmepumpe außer Betrieb und nur der E- Stab dient als Wärmequelle.	-
Betriebszustand	Hier wird der aktuelle Betriebszustand (gemäß Kapitel 6 der Wärme- pumpe angezeigt.	-
Inverter Status	Hier wird der Status des Inverters angezeigt	-

8.9.1.2 Aus- bzw. Abschalten der Wärmepumpe

Die Wärmepumpe kann entweder manuell oder automatisch nach entsprechenden Abschaltalgorithmen ausgeschaltet werden. Je nach Abschaltgrund werden minimale Laufzeiten des Verdichters berücksichtigt oder nicht.

Manuelle Ausschaltung

Die Wärmepumpe kann auf der Übersichtsseite des Wärmepumpenmoduls ausgeschaltet werden (siehe Bild 8.11). Läuft die Wärmepumpe (=Betriebszustand Verdichter) und der "AUS-Modus" wird aktiviert, so schaltet der Verdichter ab und die Kondensatorpumpe und der Ventilator laufen eine eingestellte Zeit nach. Dieses Nachlaufen ist durch den Betriebszustand "Stoppen" ersichtlich. Hierbei wird etwaige Restwärme/-kälte an die Wärmeabnehmer transportiert.

Läuft die Wärmepumpe nicht (Modus=Heizbetrieb und Betriebszustand=Bereit) und der "AUS-Modus" wird aktiviert, so findet kein Pumpen- bzw. Ventilatornachlauf statt.

睂			Wärmepum Übersicht	pe	◀		
	LWi-Split 9kW						
Modus Betriebsz	ustand	AUS Bereit		6	-		
Inverter S	tatus	Off				5	11.1 %
		•	• • •	• •		-	

Bild 8.11: Manuelle Ausschaltung der Wärmepumpe durch Auswahl des "AUS-Modus"

Automatische Abschaltung

Zu einer automatischen Abschaltung kann es aus mehreren Gründen führen. Je nach Abschaltgrund kann der Abschaltprozess verschieden sein:

Abschaltung aufgrund fehlender Anforderung:

Eine Anforderungsabschaltung ist der normale Abschaltvorgang und liegt dann vor, wenn von der Verbraucherseite keine Anforderung an den Wärmeerzeuger gestellt wird und somit der Wärmebedarf gedeckt ist. Bei der Anforderungsabschaltung kommt es nach dem Abschalten des Verdichters wiederum zum Pumpen- bzw. Ventilatornachlauf. Der Modus bleibt auf "Heiz- bzw. Kühlbetrieb" und der Betriebszustand befindet sich auf "Bereit".

Abschaltung durch Grenzwertüberschreitung:

Eine Abschaltung durch eine Grenzwertüberschreitung liegt vor, wenn interne Begrenzungswerte überschritten werden.

Der Verdichter schaltet unabhängig von der minimalen Verdichterlaufzeit ab und es wird dementsprechend ein Fehler angezeigt. Die Fehlerursache muss herausgefunden werden und der Fehler ist nur manuell zu quittieren.

28



Abschaltung durch Erreichung der maximalen Vorlauftemperatur:

Liegt eine Sollwertanforderung der Vorlauftemperatur vor, welche größer ist als die maximal einstellbare Vorlauftemperatur der Wärmepumpe, schaltet die Wärmepumpe bei Erreichen dieser Temperatur ab. Unabhängig von der minimalen Laufzeit des Verdichters wird die Wärmepumpe abgeschaltet. Um die Vorlauftemperatur zu senken, wird die Kondensatorpumpe eingeschaltet. Diese läuft dann solange, bis die maximale Temperatur unterschritten wird (Betriebszustand = Restwärmenutzung).

Abschaltung durch Bivalentmodus:

Ist neben der Wärmepumpe ein weiterer Wärmeerzeuger im System vorhanden, so kann dieser bewirken, dass die Wärmepumpe abgeschaltet wird. Die Abschaltung erfolgt entweder über die Außenlufttemperatur oder über eine einstellbare Vorlauftemperatur.

Abschaltung durch EVU-Sperre:

Das Energieversorgungsunternehmen (EVU) kann stromintensive Verbraucher für einige Stunden abschalten. Zu den stromintensiven Verbrauchern zählt auch eine Wärmepumpe. Ist eine EVU-Sperre aktiv, wird die Wärmepumpe zum festgelegten Zeitpunkt für eine gewisse Stundenanzahl abgeschaltet.

Abschaltung durch Strömungssensor:

Ist im System ein Durchflusswächter eingebaut, kann bei niedrigem bzw. fehlendem Durchfluss die Wärmepumpe ausgeschaltet werden, um die Wärmepumpe sicherheitstechnisch zu schützen.

8.9.1.3 Weitere Menüstruktur

Begriff	Beschreibung			
Status I	$\circ \bullet \circ \circ \circ \circ$			
Vorlauftemperatur	Anzeige der Wärmepumpenvorlauftemperatur	°C		
Rücklauftemperatur	Anzeige der Wärmepumpenrücklauftemperatur	°C		
Quelle Eintrittstemperatur	Anzeige der Quelleneintrittstemperatur	°C		
Quelle Austrittstemperatur	Anzeige der Quellenaustrittstemperatur	°C		
Heißgastemperatur	Anzeige der Temperatur des gasförmigen Fluids nach dem Verdichter	°C		
Kältemittelflüssig- temperatur	Anzeige der Temperatur des flüssigen Kältemittels nach dem Sammler	°C		
Verdichtertemperatur	Anzeige der Temperatur des Verdichters	°C		
Status II	$\circ \circ \bullet \circ \circ \circ$			
Drehzahl Ventilator I	Anzeige der Drehzahl des Ventilators	rpm		
Verdichter Frequenz	Anzeige der Frequenz des Verdichters	Hz		
Expansionsventil	Anzeige des Öffnungsgrades des Expansionsventils	%		
Inverter Strom	Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs des Inverters	А		
Drehzahl Pumpe	Anzeige der Drehzahl der Kondensatorpumpe	%		
Betriebsstunden	0 0 0 • 0 0			
Betriebsstunden	Anzeige der Betriebsstunden, in denen die Wärmepumpe (=Verdichter) gelaufen ist	h		
Betriebsstunden E- Hzg. VL	Anzeige der Betriebsstunden des E-Stabes im Vorlauf der Wärmepumpe	h		
Betriebsstunden Bivalent	Anzeige der Betriebsstunden, in denen die Wärmepumpe im Bivalentmodus (= Betrieb mit zweitem Wärmeerzeuger) betrieben wurde	h		
Anzahl WP Starts	Anzeige der Anzahl der Wärmepumpenstarts	-		
Gewonnene Energie mitgerechnet	Anzeige der Energie, welche von der Wärmepumpe aus der Wärmequelle gewonnen wurde	kWh		
Verbrauchte Energie der Wärmepumpe	Anzeige der Energie, welche von der Wärmepumpe verbraucht wurde	kWh		
Ausgänge I	$\bigcirc \bigcirc $			
Ventilator	 Anzeige des Zustandes des Ventilators: Bei leuchtender Kontrolllampe läuft der Ventilator und die in der Luft enthaltene Wärme wird dem Verdampfer in der Wärmepumpe zugeführt 	-		
Kondensatorpumpe	 Anzeige des Zustandes der Kondensatorpumpe: Bei leuchtender Kontrolllampe läuft die Kondensatorpumpe (=Heizungspumpe) und liefert Wärme zu den angeschlossenen Modulen (z.B. Puffer, Boiler, Heizkreis) 	-		
Verdichter	 Anzeige des Zustandes des Verdichters: Bei leuchtender Kontrolllampe ist der Verdichter in Betrieb und das Kältemittel im Kältekreislauf wird auf ein höheres Druck- und Temperaturniveau gehoben. 	-		
Prozessumkehr	Anzeige des Zustandes des Prozessumkehrventils:Bei leuchtender Kontrolllampe wird die Wärmepumpe im Abtau- oder im Kühlbetrieb betrieben	-		

2



Begriff	Beschreibung	Einheit
Störung Ausseneinheit	 Anzeige des Zustandes der Ausseneinheit: Bei leuchtender Kontrollampe hat die Ausseneinheit eine Störung und die Wärmepumpe schaltet sich ab. 	-
Ausgänge II	00000	
Elektrische Zusatzheizung	 Anzeige des Zustandes der elektrischen Zusatzheizung: Bei leuchtender Kontrolllampe ist die elektrische Zusatzheizung eingeschaltet und der Speicher wird zusätzlich auf Temperatur gebracht. Eine elektrische Zusatzheizung kann beispielsweise eine E-Patrone oder ein Elektroheizstab sein. 	-
Bivalent Anforderung	 Anzeige des Zustandes der Bivalenzanforderung: Bei leuchtender Kontrolllampe wird von einem weiteren Wärmeerzeuger eine Wärmeanforderung gestellt. 	-
Summenstörung	Anzeige des Zustandes der Summenstörung: ■ Bei gewissen Fehlern leuchtet diese Kontrolllampe grün.	-

8.9.2 Boilermodul

Menüstruktur

E-Heizstab (Legio)



Begriff	Beschreibung		
Übersicht	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Schnellstart	 Aktivieren des Schnellstarts (EIN/AUS) Bei aktiviertem Schnellstart wird der Boiler unabhängig von der Boilerladezeit einmalig auf die geforderte Solltemperatur des Boilers aufgeheizt. 	_	
Status	0 • 0 0 0 0		
Boilertemperatur	Anzeige der Boilertemperatur (Istwert, Sollwert,)	_	
Ladeventil	Anzeige des Zustandes des Ladeventils ■ (→ nur ersichtlich, wenn Ladeventil gewählt ist)	_	
Boilerpumpe	Anzeige des Zustandes der Boilerpumpe ■ (→ nur ersichtlich, wenn Ladeventil nicht gewählt ist)		
Boilertemperatur unten	Anzeige der Boilertemperatur im unteren Bereich des Boilers ■ (→ nur ersichtlich, wenn 2. Fühler vorhanden)		
Durchladeventil	Anzeige des Zustandes des Durchladeventils ■ (→ nur ersichtlich, wenn Durchladeventil gewählt ist)		
Zirkulationstemperatur	Anzeige der Zirkulationstemperatur ■ (→ nur ersichtlich, wenn Zirkulationspumpe gewählt ist)		
Zirkulationspumpe	Anzeige des Zustandes der Zirkulationspumpe ■ (→ nur ersichtlich, wenn Zirkulationspumpe gewählt ist)		
Einstellungen	00000		
Soll-Temperatur	 Auf die eingestellte Temperatur wird der Boiler innerhalb der Ladezeiten aufgeladen. Bei Wärmepumpen sollte die Boilertemperatur nicht größer als 55°C eingestellt werden! 		
MinLadung / Temperatur	 Aktivieren/einstellen der MinLadung / Temperatur (EIN/AUS) Bei aktivierter MinLadung / Temperatur wird außerhalb der Boilerladezeit die Boilertemperatur auf die eingestellte Min Ladung / Temperatur geladen. Ist innerhalb der Boilerladezeit die Boilertemperatur unterhalb des Wertes der eingestellten MinLadung / Temperatur erfolgt die Boilerladung auf die Soll-Temperatur. 	°C	



Begriff	Beschreibung	Einheit	
Überhöhung	 Einstellen der Überhöhung der Bedarfstemperatur Aufgrund von Wärmeverlusten kann hier ein Aufschlag auf die Soll-Temperatur des Boilers eingestellt werden. 		
Maximale Ladezeit	 Einstellen der maximalen Boilerladezeit, in der auf Soll- Temperatur des Boilers geladen wird. Wird der Boiler nicht in der eingestellten Ladezeit geladen, erscheint eine Fehlermeldung und der Boiler lädt nicht weiter. 	h	
Legionellen- schutztemperatur	 Einstellen der Legionellenschutztemperatur: Der Boiler wird, um Bakterien abzutöten, alle 10 Tage innerhalb der gesetzten Boilerladezeiten auf die eingestellte Legionellenschutztemperatur aufgeladen. Eine Deaktivierung dieses Parameters erfolgt durch Einstellung der Temperatur von 0 °C. Bei Wärmepumpen sollte die Legionellenschutzfunktion mit einem weiteren Wärmeerzeuger realisiert werden! 	°C	
Ausgänge	$\circ \circ \circ \bullet \circ \circ$		
Ladeventil	Anzeige des Zustandes des Ladeventils:Bei leuchtender Kontrollampe ist das Ladeventil geöffnet und die Boilerladung ist aktiv	-	
E-Heizstab (Legio)	Anzeige des Zustandes des E-Heizstabes: Bei leuchtender Kontrolllampe ist der E-Heizstab aktiviert		
Zeitprogramm	0 0 0 0 0 0		
	Durch Drücken dieses Feldes kann zwischen 3 Zeiten ausgewählt werden.		
Zeit 1	 Zeit 1: 03:00 - 07:30 011 Zoit 2: 17:00 - 21:00 Ubr 	-	
	 Zeit 2: 17:00 – 21:00 Uhr Zeit 3: 00:00 – 00:00 Uhr 		
05:00 – 07:30	Hier kann für jeden Wochentag individuell die Zeit eingegeben werden, in der der Boiler beheizt wird.	-	
	Die eingestellten Zeiten des Montags werden für die restlichen Wochentage übernommen.	-	
Sperrzeiten	$\circ \circ \circ \circ \bullet$		
	Durch Drücken dieses Feldes kann zwischen 2 Zeiten ausgewählt werden.		
Zeit 1	■ Zeit 1: 08:00 – 10:00 Uhr	-	
	■ Zeit 2: 15:00 – 21:00 Uhr		
05:00 – 07:30	Es kann für jeden Wochentag individuell die Zeit eingegeben werden, in der der Boiler nicht beheizt wird.	-	
F	Die eingestellten Zeiten des Montags werden für die restlichen Wochentage übernommen.	-	

8.9.3 Heizkreismodul

Menüstruktur



Minimale Vorlaufsolltemperatur Aktuelle Außentemperatur Ausschalttemperatur Maximale Diff. zur Raumtemperatur Vorlauffix für Kühlbetrieb Sperrzeiten ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● Zeit

Begriff	Beschreibung	
Status 1	0 • 0 0 0 0 0 0 0	
Vorlauftemperatur	Anzeige der Vorlauftemperatur des gewählten Heizkreises	°C
Rücklauftemperatur	Anzeige der Rücklauftemperatur des gewählten Heizkreises	
Außentemperatur	Anzeige der aktuellen Außentemperatur	
Umschalttemperatur	Anzeige der Umschalttemperatur für Aktivierung oder Deaktivierung des Heizkreises	°C

2



Begriff	Beschreibung		
Betriebsarten	0 0 • 0 0 0 0 0 0		
Heizkreis	Aktivierung des Heizkreises (EIN/AUS)		
	Auswahl der Betriebsart:	-	
	 Heizzeitmodus: Während den eingestellten Heizzeiten wird der Raum auf die "Raumsolltemperatur" aufgeheizt. Außerhalb der Heizzeiten arbeitet der Heizkreis auf die "Absenktemperatur" 	-	
	 Dauerheizen: Immer auf geforderte Raumsolltemperatur bzw. auf die errechnete Vorlaufsolltemperatur heizen. 	-	
Betriebsart	 Dauerabsenken: Immer auf Absenktemperatur bzw. auf die während der Absenkzeit errechnete Vorlaufsolltemperatur heizen. 	-	
	 Vorlauf Fix: Während der eingestellten Heizzeiten wird die eingestellte Vorlauffixtemperatur konstant gehalten. 	-	
	 Fernsteller: Modus entsprechend der Einstellung des Fernstellers. Ist nur aktivierbar, wenn Fernsteller angeschlossen ist. 	-	
Akitver Heizkreismodus	Anzeige der eingestellten Betriebsart des Heizkreises	-	
Fernstellernummer	Auswahl des dem Heizkreis zugeteilten Fernstellers	-	
Abgleich Raumfühler	Einstellen des Raumfühlerabgleichs Zeigt der Raumtemperaturfühler nicht die korrekte Temperatur an, kann so der Wert abgeglichen werden	°C	
Absenksperre über Raumtemperatur	 Aktivierung der Absenksperre (EIN/AUS) → Nur mit Fernsteller möglich Wenn die Raumisttemperatur > als die Raumsolltemperatur ist, kann durch Aktivierung von "Absenkung über Raumtemperatur" der Heizkreis gesperrt werden. Erst wenn die Raumisttemperatur die Absenktemperatur erreicht hat, wird die Heizkreispumpe wieder aktiviert. 	-	
Sperre über Raumtemperatur	Bei Überschreitung der Raum-Soll-Temperatur wird der Bedarf immer zurückgesetzt → Mischer ZU und Pumpe AUS ■ → nur wenn Raumtemperaturfühler vorhanden	-	

Estrichtrocknung – Erhöhter Wärmebedarf

Beim Hausbau werden üblicherweise große Mengen an Wasser für Mörtel, Putz, Gips und Estrich eingesetzt, das nur langsam aus dem Baukörper verdunstet. Zudem kann Regen die Feuchtigkeit im Baukörper zusätzlich erhöhen. Nutzoberflächen wie Fliesen oder Parkett erlauben vor Verlegung nur eine geringe Restfeuchtigkeit des Estrichs. Um Schäden am Gebäude zu vermeiden, muss das gebundene Wasser durch Beheizung verdunstet werden. Hierfür ergibt sich im Vergleich zur normalen Gebäudeheizung ein erhöhter Wärmebedarf. Bei korrekt dimensionierten Wärmepumpen reicht die Heizleistung oft nicht aus um diesen erhöhten Wärmebedarf zu decken. Daher müssen in diesen Fällen bauseits zu stellende Trocknungsgeräte oder ein Heizwasser-Durchlauferhitzer eingesetzt werden.



Begriff	Beschreibung		
Parameter 1	0 0 0 • 0 0 0 0 0		
Raumsolltemperatur	Einstellen der gewünschten Raumtemperatur während der Heizzeiten. Dieser Einstellwert wird nur in Verbindung mit einem Fernsteller verwendet.		
Absenktemperatur	Einstellen der gewünschten Raumtemperatur während der Absenkzeit	°C	
Vorlauffixtemperatur	Einstellen der Vorlauftemperatur (20 bis max. Vorlauf-Soll-Temperatur) während der eingestellten Heizzeiten (Betriebsart: Vorlauf Fix)		
Raumeinfluss	Der Raumeinfluss ist ein Faktor für den Einfluss der Raumtemperatur auf die Vorlaufsolltemperatur Je höher dieser Wert gewählt wird, umso mehr Einfluss nimmt die Differenz von Raumist- und Raumsolltemperatur auf die Berechnung der Vorlaufsolltemperatur. Richtwert: • bei Fußbodenheizung: 1-2 • bei Radiatoren: 3-4 Beispiel: • Raumsolltemperatur: 21°C • Raum-Ist-Temperatur: 18°C $\Rightarrow \Delta T = 3°C \cdot Raumeinfluss (z.B. 2) = 6°C$ Die Vorlauftemperatur steigt um 6°C, damit die Raumsolltemperatur schneller erreicht wird.	-	
Korrektur	 Die Korrektur ist ein Faktor zur Beeinflussung bzw. Korrektur der Vorlaufsolltemperatur Dieser Wert (-5 bis +5) wird mit 2 multipliziert und zur Vorlaufsolltemperatur addiert. Dieser Parameter beeinflusst die Raumtemperatur auch wenn kein Fernsteller angeschlossen ist. 	°C	
Absenkeinfluss	 Einstellen eines Faktors für den Einfluss der Absenktemperatur Richtwert: bei Fußbodenheizung: 1-2 bei Radiatoren: 3-4 Für den Absenkeinfluss gilt Analoges wie beim Raumeinfluss. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Differenz der Absenktemperatur herangezogen wird und nicht die Differenz der Raumtemperatur. 	_	
Dauerlauf	 Einstellen der Außentemperatur, bei dessen Unterschreitung die Heizkreispumpe ständig läuft um ein Einfrieren der Anlage zu verhindern Die Betriebsart der Heizkreise hat keinen Einfluss auf den Dauerlauf Ist der Heizkreis deaktiviert, ist der Dauerlauf trotzdem aktiv 	°C	



Begriff	Beschreibung		
Parameter 2	0 0 0 0 • 0 0 0 0		
Umschalttemperatur	Die Umschalttemperatur dient zur Freigabe des Heizkreises. Dabei wird ein Mittelwert der Außentemperatur der letzten 24 Stunden ermittelt. Liegt der Mittelwert höher als die eingestellte Umschalttemperatur, wird der Heizkreis deaktiviert. Ist dies nicht der Fall bleibt der Heizkreis aktiviert.	°C	
Überhöhung	 Einstellen der Überhöhung der Bedarfstemperatur Aufgrund von Wärmeverlusten kann hier ein Aufschlag auf die Soll- Temperatur des Heizkreises eingestellt werden. 	°C	
Außenfühler	 Auswahl des Außenfühlers Kein Außenfühler: wenn kein Außenfühler vorhanden ist, ist der Heizkreis immer aktiviert. Sind mehrere Außenfühler vorhanden, kann so der gewünschte Außenfühler dem ausgewählten Heizkreis zugeteilt werden. Interne Module verwenden einen gemeinsamen Außenfühler Externe Module können einen eigenen Außenfühler verwenden, jedoch auch einen gemeinsamen Außenfühler 	_	
Abgleich Außenfühler	 Einstellen des Außentemperaturabgleichs Zeigt der Außentemperaturfühler nicht die korrekte Temperatur an, kann so der Wert abgeglichen werden 	°C	
Absenksperre	 Aktivierung der Absenksperre (EIN/AUS) Bei Dauerabsenken bzw. außerhalb der Heizzeit wird der Heizkreis gesperrt 	-	
Pumpenschwelle	 Einstellen der Pumpenschwelle Ist jene Puffer Oben Temperatur, bei der die Heizkreispumpe im Betrieb startet: Richtwert: Radiatoren > 35°C Fußbodenheizung > 25°C 	°C	
Kühlfunktion	 Auswahl der Kühlfunktion: AUS: Hier ist der Heizkreis nur zum Heizen vorgesehen. EIN: Hier ist der Heizkeris zum Heizen und Kühlen vorgesehen. NUR KÜHLEN: Hier ist der Heizkreis nur zum Kühlen vorgesehen. 	-	
Einstellungen	000000000		
Maximale Vorlaufsoll- temperatur	Einstellen der maximal zulässigen Vorlauftemperatur des gewählten Heizkreises.	°C	
Fusspunkttemperatur	Einstellen der tiefsten Vorlauftemperatur des gewählten Heizkreises	°C	
Vorlaufsolltemperatur bei +10°C	Einstellen der Vorlauftemperatur des gewählten Heizkreises bei +10°C Außentemperatur	°C	
Vorlaufsolltemp. bei eingest. Außentemp.	Einstellen der Vorlauftemperatur bei eingestellter Außentemperatur des gewählten Heizkreises	°C	
Einstellbare Außentemperatur	Einstellen der Außentemperatur für die Vorlaufsolltemperatur des gewählten Heizkreises	°C	
Aktuelle Außentemperatur	Anzeige der aktuellen Außentemperatur	°C	
Ausschalttemperatur	Einstellen der Außentemperatur bei deren Überschreitung der Heizkreis deaktiviert wird.	°C	



Begriff	Beschreibung		
Zeitprogramm	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	Durch Drücken dieses Feldes kann zwischen 3 Zeiten ausgewählt werden.		
Zeit 1	Zeit 1: 05:00 – 07:30 Uhr	-	
	Zeit 2: 17:00 – 21:00 Uhr		
	Zeit 3: 00:00 – 00:00 Uhr		
05:00 - 07:30	Hier kann für jeden Wochentag individuell die Zeit eingegeben werden, in der der Heizkreis beheizt wird.	-	
6	Die eingestellten Zeiten des Montags werden für die restlichen Wochentage übernommen.	-	
Kühlfunktion	0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Minimale Vorlaufsolltemperatur	Hier kann die minimale Vorlaufsolltemperatur eingestellt werden.	°C	
Aktuelle Außentemperatur	Hier wird die aktuelle Außentemperatur angezeigt.	°C	
Ausschalttemperatur	Einstellen der Außentemperatur bei deren Überschreitung der Heizkreis als Kühlkreis fungiert.	°C	
Maximale Differenz zur Raumtemperatur	"Vorlauf-Soll Temperatur" ergibt sich aus "aktueller Raumtemperatur" weniger der hier eingestellten Temperatur. Nach unten begrenzt über Fusspunkttemperatur.	°C	
Vorlauffix für Kühlbetrieb	Einstellen der ständig zu haltenden Vorlauftemperatur während der eingestellten Heizzeit im Kühlbetrieb (gilt nur bei Betriebsart "Vorlauf Fix").		
Sperrzeiten	0 0 0 0 0 0 0 •		
	Durch Drücken dieses Feldes kann zwischen 2 Zeiten ausgewählt werden.		
Zeit 1	■ Zeit 1: 08:00 – 10:00 Uhr	-	
	■ Zeit 2: 15:00 – 21:00 Uhr		
05:00 - 07:30	Es kann für jeden Wochentag individuell die Zeit eingegeben werden, in der der Heizkreis gesperrt wird.	-	
5	Die eingestellten Zeiten des Montags werden für die restlichen Wochentage übernommen.	-	



8.9.4 Zeitbetrieb

Menüstruktur



Begriff	Beschreibung			
Übersicht	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Anforderung aktiv	Anzeige des Zustandes der Anforderung aktiv des Zeitbetriebs. ■ Bei leuchtender Kontrolllampe ist die Anforderung aktiv			
Bedarfstemperatur	Anzeige der Bedarfstemperatur	°C		
Zeitprogramm	0 • 0 0 0			
Zeit 1	Es kann zwischen 3 Zeiten gewählt werden: Zeit 1: 08:00 – 10:00 Uhr Zeit 2: 15:00 – 21:00 Uhr Zeit 3: 00:00 – 00:00 Uhr	-		
08:00 - 11:00	Es kann für jeden Wochentag individuell die Zeit eingegeben werden, in der der Speicher von der Wärmepumpe beheizt wird			
Fa	Die eingestellten Zeiten des Montags werden für die restlichen Wochentage übernommen			
Einstellungen I	0 0 • 0 0			
Betriebsart	 manuell: während eingestellter Zeit wird fix eingestellter Bedarf weitergegeben via ModBus: während eingestellter Zeit wird empfangener Bedarf von ModBus weitergegeben (Adresse: 45000-45022) witterungsgeführt: während eingestellter Zeit wird Bedarf über Heizkurve ermittelt und weitergegeben 			
Zeitbedarf	Dient die Anlage lediglich als Energieproduzent (keine Heizkreise angeschlossen) wird innerhalb der eingegebenen Zeiten die eingestellte Solltemperatur geliefert.			
Einstellungen II	0 0 0 0 0			
Maximaler Zeitbedarf	Die Wärmepumpe fährt mit der maximal eingestellten Solltemperatur.	°C		
Minimaler Zeitbedarf	Die Wärmepumpe fährt mit der minimal eingestellten Solltemperatur.	°C		
Bedarf bei Außentemperatur 1	Bedarf bei eingestellter Außentemperatur 1			
Außentemperatur 1	Anzeige eingestellte Außentemperatur 1			



Begriff	Beschreibung	Einheit
Bedarf bei Außentemperatur 2	Bedarf bei eingestellter Außentemperatur 2	°C
Außentemperatur 2	Anzeige eingestellte Außentemperatur 2	°C
Ausschalttemperatur	Temperatur, bei der die Anlage abschaltet.	°C



8.10 Menüeinstellungen

Navigation:	\Rightarrow	
Bildschirm:		
	<u>System Einstell.</u>	
	Modbus Top	
	26.09.2017 12:50:35	
	Bild 8.12: Übersicht Einstellungen	
Durch Drücken	des Symbols:	
	gelangt man in die Netzwerkkonfiguration. <i>(siehe Kapitel 8.10.1 – Seite 42)</i>	
#Jodbus TCP	gelangt man in die Modbus – Einstellungen. <i>(siehe Kapitel 8.10.2 – Seite 43)</i>	
	gelangt man in die Einstellungen für den Bildschirmschoner. (siehe Kapitel 8.10.3 – Seite 44)	
()	werden Informationen wie Softwareversion, Betriebssystemnummer, usw. angezeigt. (siehe Kapitel 8.10.4 – Seite 44)	
21	können Nachrichten via Mail gesendet werden. <i>(siehe Kapitel 8.10.5 – Seite 45)</i>	
(S) _e	können die Mail – Zeiten eingestellt werden. <i>(siehe Kapitel 8.10.6 – Seite 47)</i>	
	gelangt man in die Mail – Server Einstellungen. <i>(siehe Kapitel 8.10.7 – Seite 47)</i>	

8.10.1 Netzwerkkonfiguration

Navigation 1:		Navigation 2:	DNS
Bildschirm:		Bildschirm:	
	Netzwerk konfigurieren		DNS Einstellungen
NetBIOS Name	TC-03999676		
IP- Adresse	172.16.60.172 DHCP aktiv	DN	S 1: 8.8.8.8
Subnetmaske	255.255.255.0	DN	S 2: 8.8.4.4
Gateway-Adresse	172.16.60.1		
VNC Port	5900		
MAC	00:50:F4:31:13:C5		
	DNS	,	DNS 1: 8.8.8.8 DNS 2: 8.8.4.4
Bild 8.1	3: Netzwerkkonfiguration	Bild 8	3.14: DNS Einstellungen
Durch Drücken o	les Feldes:	Durch Drücken o	les Feldes:
NetBIOS Name	kann der NetBIOS Name eingestellt werden	DNS 1 / DNS 2	kann die IP – Adresse des DNS – Servers eingestellt werden.
IP-Adresse	kann die IP – Adresse für den Heizkessel eingestellt werden.	∩	gelangt man auf die Seite der Netzwerkkonfiguration zurück (Bild 8.13)
Subnetmaske	kann die Subnetmaske eingestellt werden.		
Gateway- Adresse	kann die Gateway-Adresse eingestellt werden.		
	können die Netzwerk- einstellungen gespeichert werden		
DNS	gelangt man in die DNS – Einstellungen (siehe Bild 8.14)		
DHCP aktiv	Bei Aktivierung wird die IP- Adresse automatisch zugewiesen (sofern die Steuerung am Router angeschlossen ist)		
r	gelangt man in die Übersicht der Einstellungen zurück.		
		Bemerkung:	
		DNS steht für D omain in die zug Einstellung des D Mails über das Int	omain N ame S ystem und löst eine gehörige IP-Adresse auf, d.h., durch DNS Servers kann das Touchpanel ternet senden.
		Wir empfehlen dabe DNS 1: 8.8.8.8 (öffentlich und ko des Internet – Anl DNS 2: DNS – Se	ei folgende Konfiguration: =DNS Server von Google, welcher stenlos als Alternative zum Server bieters steht.) erver ihres Internet – Anbieters



8.10.2 Modbus – Einstellungen

Navigation:	Modbus TCP
Bildschirm:	
	Modbus TCP Einstellungen
	Port 502
	Timeout 0 ms
	RX / TX Buffer 4096 Byte
	max. Werte 1519
s	tatus OK
Ändern überne	ngen hmen RX 🖉 TX 🖉
	Bild 8.15: Einstellungen – Modbus
Durch Drücken	des Feldes:
Port	kann der TCP-Port eingestellt werden. 502 ist dabei für Modbus-TCP reserviert.
Timeout	kann die Zeitverzögerung für die Datenübertragung eingegeben werden.
RX / TX Buffer	kann die Buffergröße in Byte eingegeben werden.
max. Werte	kann die max. Anzahl der Server eingegeben werden.
Änderungen übernehmen	werden die Änderungen übernommen.
	gelangt man zur Übersicht der Einstellungen zurück.
Bemerkung:	
Modbus ist ein A Controllern in de verwendet. Diese dient dazu, dass bekommen und d	Anwendungsprotokoll für den Austausch von Nachrichten zwischen intelligenten Modbus- er Gebäudeleittechnik. In der SA Steuerung wird dabei das Modbus Protokoll "TCP" es Protokoll überträgt die codierten Daten über das angeschlossene LAN-Kabel. Modbus andere angebundene Controller in der Gebäudeleittechnik Daten vom Kessel übermittelt iese dementsprechend weiterverarbeiten können.

8.10.3 Bildschirmschoner

Navigation:	
Bildschirm:	
	System Einstell.
	Bildschirmschoner aktiv Wartezeit Bildschirmschoner Bildschirm Standby aktiv Wartezeit Bildschirmschoner Standby Wartezeit Bildschirmschoner Standby
	Bild 8.16: Bildschirmschoner
Durch Drücken o	les Feldes:
1	kann der Bildschirmschoner aktiviert werden.
2	kann die Zeit eingestellt werden, wann der Bildschirmschoner aktiviert werden soll.
3	kann der Standby-Modus des Bildschirmschoners aktiviert werden.
4	kann die Zeit eingestellt werden, wann der Standby-Modus aktiviert werden soll.
	gelangt man in die Übersicht der Einstellungen zurück.

8.10.4 Informationsübersicht

Navigation:		
Bildschirm:		
	System Einstell.	
	>>>>>> ARTUELLE KONFIGURATION / ACTUAL CONFIGURATION <<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
	WP iSPLIT / HP iSPLIT 004 005 000 0017 0321 WP iSPLIT H25532 INT CTRL. 0022 0330 WP iSPLIT H25534 INT MOD 1 0020 WP iSPLIT H25534 INT MOD 2 0020 ZEITBETRIEB / TIME MODE 000 101 000 XXXX XXXX	
	SOFTWARE: 02.18 OSSYSTEM: 09.03.083 PIRMWARE: 0.0 BERNR.: 03999676	
	26.09.2017 12:55:21	
	Bild 8.17: Informationsübersicht	
Bemerkung:		

In der Informationsübersicht werden die aktuellen Versionen der Software, des Betriebssystems und der Firmware sowie das Hydraulikschema angezeigt. Bei angeschlossenem USB-Stick kann das Hydraulikschema gespeichert werden. Hier können keine Werte geändert werden.



8.10.5 Senden via Mail

EMAILV	ERSAND AKTIVIEREN		EMPFÄN	GERLISTE ERSTELLEN						
	N=13-									
Navigation 1:		Na	vigation 2:	Sector Secto						
Bildschirm:		Bil	dschirm:							
	Mail - Einstellungen Empfängenliste E-Mail Betreff iSplit Test		E-Mail Adresse	Mail - Empfängerliste Aktiv Fehler Warn. Info eu X X X Aktiv hinzufügen jöschen Jöschen Jöschen Jöschen Jöschen						
	Tes-Mail senden									
	Bereit zum Senden		E-Mail Adresse eingeb							
Bild 8	.18: Einstellungen – Mail		Bild 8.1	9: Empfängerliste – Mail						
Durch Drücken	des Feldes:	Du	ırch Drücken d	es Feldes:						
Empfängerliste	kann ein Mail – Empfänger hinzugefügt werden (siehe Bild 8.19)	be	eispiel@sa.eu	kann die E-Mail-Adresse eines Empfängers eingegeben werden.						
E-Mail Betreff	kann der Betreff eingegeben werden.		hinzufügen	kann die E-Mail-Adresse des Empfängers zur Empfängerliste hinzugefügt werden.						
	aktiviert man den Sendevorgang		löschen	kann die E-Mail-Adresse des Empfängers aus der Empfänger- liste entfernt werden.						
L	gelangt man in die Übersicht der Einstellungen zurück.	X	XXX	können diverse Werte (Fehler, Warnung, Info) ausgewählt werden.						
			(11)	werden die E-Mail-Adresse des Empfängers und die aus- gewählten Werte (Fehler, Warnung, Info) gespeichert.						
				gelangt man in die Übersicht der Mail-Einstellungen (Bild 8.18) zurück.						
		Be	merkung:							
		An	wahl der Kästch	nen: X X X X 1 2 3 4						
		 Dieses Kästchen sollte immer aktiv sein. Bei inaktivem Status wird kein Mail an den Empfänger gesendet. 								
		2 Bei angewähltem Kästchen werden die Fehler übermittelt.								
		3	Bei angewählte Warnungen üb	em Kästchen werden die bermittelt.						
		4	Bei angewählte übermittelt.	em Kästchen werden Informationen						



MAIL BETREFF EINTRAGEN

TEST-MAIL VERSENDEN





8.10.6 Mail Statusreport

Navigation:	© _e
Bildschirm:	
	Mail - Statusreport
	Anzahl Zeiten 5 1
	Zeit 1 08:00 2
	Zeit 2 12:00 3
	Zeit 3 16:00 4
	Zeit 4 20:00 5
	Zeit 5 22:00 6
	5
Bild	3.22: Mail – Statusreport
Durch Drücken o	les Feldes:
1	kann die Anzahl der Zeiten eingegeben werden (maximal 5 Zeiten einstellbar).
2-6	können die einzelnen Zeiten eingegeben werden, an denen ein Mail mit den eingestellten Werten (Fehler, Warnung, Info \rightarrow siehe Bild 8.19) an den Empfänger gesendet wird.
	gelangt man in die Übersicht der Einstellungen zurück.

8.10.7 Server – Einstellungen

Navigation:	
Bildschirm:	
	Mail - Server Einstellungen
	Mail Server
	smtp.1und1.de
	Mail Adresse
	Passwort
	Devidence
	Benutzername
	Port
	SSL d
	Bild 8.23: Mail – Server Einstellungen
Durch Drücken des	Feldes:
smtp.1und1.de	kann der Mail Server (=Postausgangsserver) eingegeben werden.
touch@sa- energie.at	kann die E-Mail Adresse des Touch-Displays eingegeben werden.
Passwort	kann das zugehörige Passwort eingegeben werden.
touch@sa- energie.at	kann der Benutzername eingegeben werden.
SSL	Auswahl der Verschlüsselung (keine, SSL, TLS)

Bemerkung:

Damit die Wärmepumpe die eingestellten Werte (Fehler, Warnungen, Infos gemäß Kapitel 8.10.5, Seite 45 per Mail senden kann, muss für die Wärmepumpe eine E-Mail Adresse zur Verfügung stehen. Erst nach erfolgreicher Erstellung einer E-Mail Adresse können Sie die in Bild 8.23 beispielhaft angeführten Werte einstellen.

Die Daten für den Mail Server und die Port Nummer erhalten Sie vom Anbieter des E-Mail Dienstes (z.B. GMX).

Nach erfolgreicher Konfiguration der Mail Server Einstellungen kann die Wärmepumpe die eingestellten Werte per Mail senden.



9 STÖRUNGSMELDUNGEN UND DEREN BEHEBUNG



Bei allen auftretenden Störungen muss zuerst der Fehler behoben werden und danach durch erneutes Einschalten quittiert werden. Sollten mehrere Fehler gleichzeitig auftreten, werden diese in der aufgetretenen Reihenfolge angezeigt.

Nr.	Anzeige	Erläuterung	Fehlerquelle
1	101	Fehler: Kommunikationsverbindung zwischen Hydroaggregat und Außengerät	Innengerät
2	109	Keine komplettierte Adressierung	Innengerät
3	111	Fehler: Kommunikationsverbindung zwischen Hydroaggregat und anderem Controller	Innengerät
4	162	EEPROM-Fehler	Innengerät
5	177	Notfallfehler bei der Inneneinheit	Innengerät
6	201	Fehler: Kommunikation Hydroaggregat / Außengerät (Abstimmungsfehler)	Innengerät / Außengerät
7	202	Fehler: Kommunikation Hydroaggregat / Außengerät (3 Min.)	Innengerät / Außengerät
8	203	Fehler: Kommunikation zwischen INVERTER- und PRIMÄRMICOM (6 Min.)	Außengerät
9	221	Fehler: Lufttemperaturfühler des Geräts	Außengerät
10	231	Fehler: Temperaturfühler des Kondensators	Außengerät
11	251	Fehler: Auslasstemperaturfühler	Außengerät
12	320	Fehler: OLP-Sensor	Außengerät
13	403	Frost festgestellt (im Kühlbetrieb)	Außengerät
14	404	Schutz des Außengeräts bei Überlast (bei Sicherheitsstart und im Normalbetrieb)	Außengerät
15	407	Kompressor auf Grund von Überdruck ausgeschaltet	Außengerät
16	416	Kompressorabluft zu hoch	Außengerät
17	425	Fehler: Fehlende Phasenleitung (nur bei 3-phasigem Modell)	Außengerät
18	440	Heizbetrieb gesperrt (Außentemperatur über 35 °C)	Außengerät
19	441	Kühlbetrieb gesperrt (Außentemperatur unter 9 °C)	Außengerät
20	458	Fehler: Gebläse 1 des AUßENGERÄTS	Außengerät
21	461	Fehler: [Inverter] Kompressorstart	Außengerät
22	462	Fehler: [Inverter] Gesamtstrom/PFC-Überstrom	Außengerät
23	463	Überhitzung des OLP	Außengerät
24	464	Fehler: [Inverter] IPM-Überstrom	Außengerät
25	465	Fehler: Kompressor-Überlast	Außengerät
26	466	Fehler: DC-Verbindungsspannung zu hoch/niedrig	Außengerät
27	467	Fehler: [Inverter] Kompressorrotation	Außengerät
28	468	Fehler: [Inverter] Stromsensor	Außengerät
29	469	Fehler: [Inverter] Sensor für DC-Verbindungsspannung	Außengerät
30	470	EEPROM-Lese-/Schreibfehler am Außengerät	Außengerät
31	471	EEPROM-Lese-/Schreibfehler am Außengerät (OTP-Fehler)	Außengerät
32	474	Fehler: IPM (IGBT-Modul) oder PFCM-Temperaturfühler	Außengerät
33	458	Fehler: Gebläse 2 des Außengeräts	Außengerät
34	483	Fehler: H/W DC_Link Überspannung	Außengerät
35	484	Fehler: PFC überlastet	Außengerät
36	485	Fehler: Sensor für Eingangsstrom	Außengerät

9

9 Störungsmeldungen und deren Behebung



Nr.	Anzeige	Erläuterung	Fehlerquelle
37	488	Fehler: Sensor für AC Eingangsspannung	Außengerät
38	500	IPM überhitzt	Außengerät
39	554	Fehler: Gasaustritt	Außengerät
40	590	Fehler: Prüfsumme des Inverter-EEPROM	Außengerät
41	901	Fehler: Temperaturfühler am PHE-Wassereinlass (offen/kurzgeschlossen)	Hydroaggregat
42	902	Fehler: Temperaturfühler am PHE-Wasserauslass (offen/kurzgeschlossen)	Hydroaggregat
43	906	Fehler: Temperaturfühler am PHE-Kühlgaseinlass (offen/kurzgeschlossen)	Außengerät
44	911	Fehler: Durchflussschalter und Wasserpumpe (F/S-Signal ist für 15 Sekunden deaktiviert, während Wasserpumpensignal aktiviert ist)	Hydroaggregat



10 NOTIZEN

										1						



									 							 		 _
									 			 	 			 	_	
		 					 		 			 	 			 	_	
		 					 		 			 				 	_	
		_							 							 	-	
									 			 	 			 	-	
		 -			-													
	 																_	 +
																	T	
																		 _
		 						 	 			 	 			 	-	
																 	_	
		 		 		 		 	 			 	 			 	_	
		 							 				 				-	
																 	_	
												 				 	-	
											 					 	_	
																	_	
													 	_				
																 	_	
	 	 		 										_				 +
		 											 				-	
	 	 		 	<u> </u>											 	_	 _
	 	 							 				 			 		 _
]				
			5				 		 						_			

SA-Etech

